

No	Köprülü Vinç Kritik Adım listesi
BY.1*	Elleçleme işlemleri öncesi iş güvenliği tedbirlerini alarak kişisel koruyucu donanımlarını kullanır.
BY.5*	Yüke göre kullanılacak kaldırma ataşmanlarını ve ekipmanlarını belirler/onaylar.
BY.6*	Yüke göre köprülü vinç kaldırma kapasitesini kontrol ederek uygunluğuna karar verir.
BY.10*	Kaldırma elemanlarının çatlama, ezilme, deformasyon vs. durumlarını gereken güvenlik ve uygunluk şartlarını yüke göre kontrol eder.
BY.12*	Köprülü vinç kumanda ederek frenleme, tutma ya da kaçırma durumlarını kontrol eder.
BY.13*	Köprülü vinci her ekseninde kumanda ederek test eder.
BY.14*	Köprülü vinci kumanda ederek sesli ya da görsel uyarı ikaz işaretlerini kontrol eder.
BY.19*	Kaldırma elemanları ve kanca güvenlik mandalı ve bağlantılarını kontrol eder.
BY.24*	Elleçleme işlemlerinde verilen işaret ve komutlara uyar.
BY.29*	Yükü emniyetli bir şekilde açısı ve denge durumunu gözeterek teknolojik kurallara göre sapanlar/sapancıdan onay alır.
BY.33*	Vinci ön kaldırma yüksekliğine kaldırarak güvenlik, sapanlama ve frenlemeyi kontrol eder.
BY.35*	Sınırlandırılmış alan içerisinde yükü kaldırır ve indirir/asansör yapar.
BY.36*	Yükü belirlenen ve sınırlandırılan rotada taşır.
BY.37*	Yükü zemine göre sınırlı yüksekliğe kaldırarak taşır.
BY.38*	Yükü yeri ve yüksekliği rotada belirlenmiş engeller üzerinden aşarak sınırlı yükseklikte taşır.
BY.39*	Kaldırma, taşıma, boşaltma/istifleme işlemlerini zamanında, gerektiğinde yardımcı ekipmanlarla seri ve güvenli olarak gerçekleştirir.
BY.40*	Yük özelliğine göre elleçleme işlemlerinde limit, hız, salınım, fren ve fiziksel şartları kontrol altında tutar.
BY.41*	Yüke göre belirlenen veya sınırlandırılan indirme/boşaltma alanına yükü indirir/boşaltır.
BY.42*	Yükü rota ya da elleçleme alanı özelliğine göre kısıtlayan sınırlandıran engellere çarpma/temas etmeden kaldırır, taşır ve indirir/boşaltır.